

FICHE AIDE UTILISATION DE L'OSCILLOSCOPE

* UN NUMERO ENTRE PARENTHESES CORRESPOND A UN BOUTON DE L'OSCILLOSCOPE

Mettre en marche l'oscilloscope. (1)

Vérifier que les récepteurs soient branchés sur les voies 1 et 2 de l'oscilloscope. (2)

Si les deux courbes n'apparaissent pas, appuyer sur le bouton CH1 et/ou CH2 (3) ; lorsque la courbe est visible alors le bouton CH1 et/ou CH2 est allumé. Chaque voie a une couleur attribuée : voie 1 couleur jaune et voie 2 couleur bleue.

Pour modifier la position des courbes afin qu'elles ne se chevauchent pas, appuyer sur CH1 et tourner le bouton « position » (4).

Si la courbe est trop étirée (motif élémentaire trop large et/ou peu de motifs élémentaires) ou si la courbe est trop contractée (motif élémentaire trop étroit et/ou beaucoup de motifs élémentaires), appuyer sur le bouton (5).

Si la courbe a une amplitude trop importante ou trop faible, appuyer sur le bouton (6).

Utilisation des curseurs :

Cliquer sur le bouton curseur (7) – deux curseurs apparaissent sur l'écran.

A l'aide du bouton (8), positionner le premier curseur à la position souhaitée sur l'écran et valider la position en appuyant sur ce même bouton.

Positionner le deuxième curseur à la position souhaitée toujours à l'aide du bouton (8) et valider la position en appuyant à nouveau sur ce même bouton.

Sur l'écran à gauche sera affichées les valeurs des positions des deux curseurs.

